

產品說明

【產品特性】

本產品可將12V電源，如汽車電源或12V電瓶，轉換成115V AC電源。

【使用方法】

1. 請先檢查電源轉換器的開關是否在『OFF狀態』。
2. 請將12V電瓶(容量最少要200Ah以上)之正負極和電源轉換器的正負極連接(+接+)(-接-)。
3. 電源轉換器開啟後，再打開家電用品的開關，即可開始供電運作。
4. 關閉電源時，請先由家電用品開關到電源轉換器開關依序關閉。

【注意事項】

- 使用時，請嚴格遵守使用規定以避免產生觸電等危險。
- 請不要使用超過產品本身耗電量的電器。
- 使用時，溫度過熱風扇會自動啟動，請注意通風避免機體溫度過高。
- 請不要拆解主體以避免發生觸電危險。
- 請不要將電源轉換器淋濕或浸泡於水中。
- 使用完畢後，務必將電源連接線拔下並妥善收存。
- 使用中必須將每一個插頭插到定位，避免因接觸不良而導致發熱及跳火花現象。
- 使用中，如果發現冒煙或有異味產生等異狀，請立即停止使用並送修。
- 不使用時或人員離開時前，必須關閉所有電源，並拆與電瓶電源連接線這一端。

【保護裝置】

本電源轉換器，俱備嚴密的保護迴路，包含過載、高溫、低電壓，極性接反等，當保護電路啟動時將自動斷電，請排除異常後再重新啟動使用。

關閉電源數秒後再進行重新啟動，可以解除部分之保護裝置。

【電器規格】

產品規格	1500W
輸入電壓	12VDC(10.5~14.5VDC)
輸出電壓	115VAC(110V~120V)
輸出頻率及波型	115VAC/60Hz±2 Hz(正弦波)
連續功率輸出	1500W(Max.)
最大瞬間電流	3000W for 1/60 秒
待機電流	<2A
效率	>82%
輸出 AC 插座數量	美規插座 X3
溫度保護	機內溫度 >75 度時 自動關機
低電壓保護	低於 10.5VDC(12V)
過載保護	1501W-1650W